

## İNTERNET (GPRS/WAP AYARLARI)



### İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş bir hesap seçilir ve düzenle'ye basılır
- Hesap adı : AVEA GPRS WAP
- APN: wap
- Kullanıcı Adı: wap
- Parola: wap
- Doğrulama Türü: Normal

### Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Ayarlar
- Hesabı Düzenle
- Yeni Ekle
- Profil Adı : AVEA GPRS WAP
- Ana Sayfa : [www.google.com.tr](http://www.google.com.tr) veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar
- **Veri Hesabı : AVEA GPRS WAP**
- Bağlantı Tipi: WAP/ İp Adresi: 213.161.151.201
- Güvenlik: Kapalı
- Kullanıcı Adı: wap
- Şifre: wap

**Bu işlemlerden sonra düzenlenen (AVEA GPRS WAP) profil Etkinleştirilir.**

## MMS AYARLARI

### İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Kullanılmayan bir Profil seçilir ve Düzenle'ye basılır
- **Hesap ismi: AVEA MMS**
- APN: mms
- Kullanıcı Adı: mms
- Parola: mms
- Doğrulama Türü: Normal

### Daha sonra MMS Profil Hesabı oluşturulur;Mesajlar

- Mesajlar / MMS
- MMS Ayarları
- Düzenle Profil
- Yeni Ekle
- Profil Adı: AVEA MMS
- MMSC adresi : <http://mms.avea.com.tr/servlets/mms>
- **Veri Hesabı: AVEA MMS**
- Bağlantı Tipi: HTTP
- Proxy Adres: 213.161.151.201
- Proxy Port: 8080
- Kullanıcı Adı. mms
- Şifre: mms

**Bu işlemlerden sonra düzenlenen (AVEA MMS) profil Etkinleştirilir.**