

WORLD MOBILE W6600İ



İNTERNET (GPRS/WAP AYARLARI)

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Servisler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş bir hesap seçilir ve düzenle'ye basılır
- Hesap adı : TURKCELL-GPRS
- APN: wap
- Kullanıcı Adı: gprs
- Parola: gprs
- Yetki Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Servisler / WAP
- Ayarlar
- Profil Düzenle
- Profili Yeniden Adlandır: CEPTEN INTERNET
- Ana Sayfa : www.turkcell.com.tr veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar
- **Veri Hesabı : TURKCELL-GPRS**
- Bağlantı Tipi: WAP/ Ip Adresi: 212.252.234.168
- Güvenlik: Kapalı
- Kullanıcı Adı: turkcell
- Şifre: wap

Bu işlemlerden sonra düzenlenen (CEPTEN INTERNET) profil Etkinleştirilir.

MMS AYARLARI

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş bir hesap seçilir ve düzenle'ye basılır
- **Hesap ismi: TURKCELL-MMS**
- APN: mms
- Kullanıcı Adı: mms
- Parola: mms
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra MMS Profil Hesabı oluşturulur;Mesajlar

- Mesajlar / MMS
- MMS Ayarları
- Profil Sunucu
- Yeni Ekle
- Profil Adı: TURKCELL-MMS
- MMSC adresi : <http://mms.turkcell.com.tr/servlets/mms>
- **Veri Hesabı: TURKCELL-MMS**
- Bağlantı Tipi: WAP
- Proxy Adres: 212.252.169.217
- Kullanıcı Adı. mms
- Şifre: mms

Bu işlemlerden sonra düzenlenen (TURKCELL-MMS) profil Etkinleştirilir.