

## İNTERNET (GPRS/WAP AYARLARI)

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- Hesap ismi: TURKCELL-GPRS
- APN: wap
- Kullanıcı Adı: gprs
- Parola: gprs
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- İnternet Hizmeti
- Ayarlar
- Profiller
- Yeni Ekle
- Profil Adı : CEPTEN INTERNET
- Ana Sayfa : [www.turkcell.com.tr](http://www.turkcell.com.tr) veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar
- **Veri Hesabı : TURKCELL-GPRS**
- Bağlantı Tipi: WAP/ İp Adresi: 212.252.234.168
- Güvenlik: Kapalı
- Kullanıcı Adı: turkcell
- Şifre: wap

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.

## MMS AYARLARI

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- **Hesap ismi: TURKCELL-MMS**
- APN: mms
- Kullanıcı Adı: mms
- Parola: mms
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Mesajlar
- MMS
- MMS Ayarları
- Profiller - Yeni Ekle
- Profil Adı: TURKCELL-MMS
- MMSC adresi : <http://mms.turkcell.com.tr/servlets/mms>
- **Veri Hesabı: TURKCELL-MMS**
- Bağlantı Tipi: WAP
- Proxy Adres: 212.252.169.217
- Kullanıcı Adı. mms
- Şifre: mms

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.